


■ 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 272번지
■ 제조원 : 삼성광주전자 주식회사



고객문의전화

서비스센터 대표번호 (수신자 부담)

전국어디서나

080-062-3366
080-030-3366

제품모델명, 고장상태, 연락처를정확히알려주시면고객여러분의 궁금점을언제나친절하게상담, 빠른서비스를제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신
PC통신 (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)
GO SEC(삼성전자 기업 포럼)

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

DA68-60370X
REV(0, 2)


SR-S685
SR-S685

zipel


SIDE BY SIDE TYPE
REFRIGERATOR


지펠

이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 나라에서는 사용할 수 없습니다.
이 사용설명서에는 제품 보증서가 기재되어 있습니다.



차 례







이 냉장고는 ac220V 전용입니다.

ac110V 전원으로 사용하려면

- 승압용 트랜스 (용량:2KVA이상)를 시중에서 구입하여 냉장고 전용으로 쓰세요.
- 용량이 맞지 않는 승압용트랜스를 사용할 경우 냉장고가 고장납니다.



표시부의 기능



고습냉각 — 냉장고 작동시 항상 켜지며, 냉동실/냉장실 각각의 냉각기가 습도가 높은 차가운 공기를 내 보냅니다.

문 단 속 — 냉장고 작동시 표시등은 항상 켜지며, 냉장고 문이 15。이상 열린 경우 2분 후에 경보음이 1분 마다 약 10초씩 울려 알려 줍니다.

탈 취 — 냉장고 작동시 저절로 냄새를 없애 주며, 표시등은 항상 켜져 있습니다.

뉴로퍼지 Auto — 냉장고 작동시에는 항상 켜지며, 냉동실/냉장실에 따로 있는 냉각기, 냉각팬이 작동중임을 나타냅니다.


참조 ●냉동실 문이 10분이상 열려 있으면 냉장고 안의 등이 저절로 꺼집니다.

부속품

※부속품을 따로 구입하려면 삼성전자 서비스센터로 전화하여 물어보세요.

계란저장용기 1개 | 와인걸이 1개 | 사용설명서/보증서

주의 제품보증서가 없으면 서비스를 받을 수 없습니다.



안전을 위한 주의사항

제품을올바르게사용하여위험이나재산상의피해를미리방지하기위한 내용이므로반드시지켜사용해주세요.

준비편

전원 관련

전원 및 설치

헐거운 콘센트나 손상된 전원플러그 및 코드는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치할 때

습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

촛불, 담뱃불 등을 냉장고 위에 올려 놓거나 열기구와 가깝게 설치하지 마세요.
●화재의 위험이 있습니다.

사용중에

사용 및 청소

냉장고 위에 물건을 쌓아두거나 내부 식품을 아무렇게나 보관하지 마세요.
●문을 열고 닫을 때 떨어지면 다칠 수 있습니다.

냉장고 내부 건조를 위해 드라이어기를 사용하거나 냄새제거를 위해 촛불을 넣어두지 마십시오
●화재의 위험이 있습니다.

병이나 유리 종류를 냉동실에 넣지 마세요.
●내용물이 얼어 깨지면 다칠 수 있습니다.

청소할 때

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등으로 청소하지 마세요.

전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지,물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

기타

함부로 분해, 수리, 개조 하지 마세요.
●수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.


가연성 스프레이, 불에 잘타는 물질 등을 냉장고와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
●폭발, 화재의 위험이 있습니다.

가스가 샐 때는 냉장고나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.
●불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

냉장고에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

냉장고 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.
●냉장고 안으로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

어린이가 문에 매달리지 못하도록 하세요.
●냉장고가 쓰러지거나 문틈에 손이 끼면 다칠 수 있습니다.



설치방법

1 장소선택

햇볕이 내리쬐지 않는 곳,
열기, 습기가 없는 곳
바람이 잘 통하는 곳에
옆면, 뒷면 5cm, 윗면 10cm
이상 사이를 두고 설치하세요.

10cm

5cm

5cm

2 높낮이 맞추기

조정다리를 좌우로 돌려 높낮이를 맞추세요.

- 높낮이가 맞지 않으면 소음, 진동의 원인이 되거나 문 두개의 높이가 차이 날 수 있으며 냉동, 냉장이 잘 안될 수도 있습니다.

높이려면 왼쪽으로

낮추려면 오른쪽으로

주의 제품설치시 전원코드나 플러그를 빼기 쉬운곳에 설치하세요.
- 냉장고에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼주십시오.

전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 제조자나 판매점 또는 서비스센터에 연락하여 전원코드를 교환하십시오.

3 접지

전기 누전이나 감전사고를 막기 위해 접지해 주세요.
접지선을 구입하려면 삼성전자 서비스 센터로 전화하여 물어보세요.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

- 따로 접지할 필요가 없습니다.
- 파워코드 교체시 서비스센터에 의뢰하세요.

접지단자

콘센트에 접지단자가 없는 경우

- 접지선을 벽면 접지단자에 연결하세요.

접지해서는 안 되는 곳

가스관 플라스틱수도관 전화선

4 전원연결

ac220V 전용콘센트에 전원플러그를 꽂으세요.


- ac110V 지역에서는 1쪽 참조
- 설치후 10분 이내에 전원을 연결하시는 것이 좋습니다.

5 식품보관


전원플러그를 꽂고 2 3시간 정도 지나 냉장고 안이 차가워진 후 식품을 넣는 것이 좋습니다.


- 설치한 초기에 냉장고 내부 플라스틱 고유의 냄새가 날 경우가 있으나 냉장고를 가동시키면 없어집니다.

주의 ac220V 이외의 전원에 꽂거나 한개의 콘센트에 여러 전기부품을 동시에 꽂지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.



온도조절방법






냉동실

(냉동실 온도조절) 버튼을 누르세요.

●누를 때마다 ' 중'→'중강'→'강'→'약'→'약중 '순서로 차가운 공기를 얻을수 있습니다.



파워냉동　　냉동실온도

빨리 얼게 하려면

(파워냉동) 버튼을 누르세요.

●파워냉동 표시등이 켜지며 작동되기 시작합니다.
●그만 두려면 버튼을 다시 누르세요.

참조

●냉장고 안의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
●파워냉동 기능은 저절로 끝나며, 처음 온도선택으로 돌아갑니다.
`예)냉동실 온도 ' 약 '선택 → 파워냉동 작동이 끝난 후 → 저절로 냉동실 온도 ' 약 '으로 돌아갑니다.

냉장실




버튼을 누르세요.

●누를 때마다 ' 중'→'중강'→'강'→'약'→'약중 '순서로 차가운 공기를 얻을수 있습니다.



냉장실온도






빨리 차갑게 하려면




버튼을 누르세요.

●파워냉장 표시등이 켜지며 작동되기 시작합니다.
●그만 두려면 버튼을 다시 누르세요.






●냉장고 안의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
●파워냉장 기능은 저절로 끝나며, 처음 온도선택으로 돌아갑니다.
`예)냉장실 온도 ' 약 '선택 → 파워냉장 작동이 끝난 후 → 저절로 냉장실 온도 ' 약 '으로 돌아갑니다.



●설치장소의 주위온도가 5°C이하일 경우 냉장식품이 얼 수 있습니다.



올바른 식품저장 위치

계란저장용기

1 **건조실칸**
버터, 치즈 등 유지방식품을 넣으세요.

2 **냉장실 선반**
반찬이나 냉장식품을적당한 사이를두고 넣으세요.

3 **냉장실 다용도칸**
작게 포장된 냉장식품이나 우유, 쥬스, 맥주 등의 음료수를 넣으세요.

4 **냉동실 선반**
고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 넣으세요.

5 **냉동실 다용도칸**
작게 포장된 냉동식품을 넣으세요.

6 **고습특선실**
냉장실보다 차갑게 해야할 식품이나 즉시 요리할 고기, 생선회 등의 식품을 넣으세요.

7 **얼음그릇/저장그릇**
얼음이 얼면(약 2 ~ 3시간 소요) 얼음그릇의 손잡이를 잡고 오른쪽 방향으로 완전히 돌려 얼음을 얼음저장그릇에 떨어뜨린후 필요시 사용하세요.

8 **야채실**
야채를 넣으세요.

9 **과일실**
과일을 넣으세요.

10 **고기 넣는 곳**
고기, 생선, 닭고기 등을 호일, 랩에 싸서 넣으세요.

11 **건조실**
장시간 보관할 마른 오징어, 마른 멸치, 고춧가루 등을 넣으세요.

전기가 들어오지 않을 때는

- 냉장고 문을 되도록이면 열고 닫지 마세요. 여름에 2 ~ 3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다.
- 탈취기, 램프, 퓨즈 같은 소모성 부품은 가까운 서비스센타에서 구입 사용하십시오.

주의

젖은 손으로 냉동실의 그릇, 식품을 만지지 마세요.
- 동상의 위험이 있습니다.

의약품, 학술재료 등을 냉장고 안에 넣어두지 마세요.
- 제품 고장시 의약품, 학술재료 등의 피해는 책임지지 않습니다.

야채를 고습특선실에 넣으면 얼게 되므로 넣어두지 마세요.

참조
- 계란저장용기에 계란을 넣은 후 냉장실선반에 놓아 주세요.

생활의 지혜

씻어서 넣는다!

작게 나누어서 넣는다!

수분이 많은 식품(두부)은 냉장실선반 앞쪽에 넣는다!
- 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣으면 식품이 얼 수 있습니다.


뜨거운 식품은 식혀서 넣는다!
- 전기료도 줄고 냉동, 냉장도 잘 됩니다.

낮은 온도에서 상하기 쉬운 식품은 넣지 않는다!
예)바나나, 파인애플, 토마토 등


적당한 사이를 두고 넣는다!
- 차가운공기가 골고루 퍼지지 않아 효과가 떨어집니다.

뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 넣는다!
- 음식 냄새를 막아줍니다.

사용편



청결을 위한 손질




분해/조립 방법

냉장실 고내등

드라이버를 화살표방향으로 돌려 덮개를 분리하세요. ▶ 실내등을 아래쪽 방향으로 당겨 빼낸 후 새 실내등을 끼워 주세요. ▶ 덮개를 끼운 후 화살표방향으로 돌려 조립하세요.

냉동실 고내등



하단의 캡을 분해한 후 드라이버로 2개의 나사를 분리하세요. ▶ 실내등 덮개의 걸림턱을 화살표방향으로 이탈 시켜 주십시요. ▶ 실내등 덮개를 잡고 앞으로 당기면서 빼내세요. 전구를 교환후 덮개의 앞부분을 먼저 끼운 후 뒤쪽을 끼우세요.



건조실칸

● 건조실 덮개를 약간 열어 양손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼내세요. ①
● 건조실칸을 양손으로 잡고 위로 올려 빼내세요. ②


냉동실/냉장실 다용도칸

● 양손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

냉장실/냉동실 선반


● 앞으로 당겨 빼내세요.

상자




● 한손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어 올리면서 빼내세요.

얼음그릇/저장그릇



● 얼음저장그릇을 당겨 빼낸 후 얼음그릇을 당겨 빼내세요.

참조 ● 장시간 사용하지 않을때는 전원플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말려주세요.



청소방법

냉장고 안/부속품

● 물과 중성세제로 닦아 주세요.

도어패킹

● 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦아주고 홈 사이는 면봉으로 닦아 주세요.

뒷면

● 1년에 한번정도 진공청소기로 쌓인 먼지를 없애 주세요.


냄새 탈취기

● 2ℓ 이상의 깨끗하고 따뜻한 물에 4시간 이상 담근후 햇볕에 8시간 이상 말려 쓰세요.
(6개월 ~ 1년 사용하여 냄새 제거가 잘 안될때)

주 의 ● 물을 직접 뿌려 닦거나 벤젠, 신나 등으로 닦아내지 마세요.


주 의 **냉장고 내부에 다른 전기기기를 사용하지 마십시오.**
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

기타사항




간단한 확인조치

증 상	확 인	조 치
냉동,냉장이 전혀 안돼요. 냉동,냉장이 약해요.	① 전원플러그가 빠져 있지 않나요? ② 온도조절이 '약'으로 되어있지 않나요? ③ 햇볕이 내리쬐는 곳이나 열기구와 가깝지 않나요? ④ 냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가깝지 않나요?	❶ 전원플러그를 꽂아 주세요. ❷ 냉동실/냉장실 온도조절버튼을 눌러 '강'이 되도록 하세요. ❸ 햇볕이 내리쬐지 않은 곳, 열기구를 멀리하여 주세요. ❹ 뒷면, 옆면은 벽면과 5cm이상 사이를 띄우세요.
냉장실 식품이 얼어요.	① 냉장실 온도가 '강'으로 되어있지 않나요? ② 설치장소의 주위온도가 너무 낮지 않나요? ③ 수분이 많은 식품을 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣어 두지 않았나요?	❶ 냉장실 온도조절버튼을 눌러 '약'이 되도록 하세요. ❷ 주위온도가 5℃ 이하일 경우 냉장식품이 얼 수 있습니다. ❸ 수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 넣으세요.
이상한 소음이 들려요.	① 바닥이 기울거나 약하지 않나요? ② 냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가깝지 않나요? ③ 냉장고 뒷면, 옆면에 다른물건을 두지 않았나요?	❶ 바닥이 평평하면서 단단한 곳으로 옮겨주세요. ❷ 뒷면, 옆면은 벽면과 5cm 이상 사이를 띄우세요. ❸ 뒷면, 옆면에 다른물건을 두지 마세요.
냉장고 안이나 얼음에서 냄새가 나요.	① 뚜껑을 덮지 않고 반찬을 넣었나요? ② 육류, 생선류, 건어물을 묶지 않은 채 넣었나요? ③ 음식물이 선반에 떨어지지 않았나요? ④ 너무 오랫동안 식품을 넣어두지 않았나요? ⑤ 수돗물로 얼음을 만들었나요? ⑥ 냉장고 안을 자주 닦아주나요? ⑦ 얼음그릇이 깨끗한가요?	❶ 김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 넣으세요. ❷ 위생비닐봉지에 묶어서 넣으세요. ❸ 음식물이 떨어진채 사용하면 나쁜냄새가 날 수 있습니다. 즉시 닦아주세요. ❹ 오래된 식품은 냄새가 날 수 있습니다. ❺ 가끔 소독약품 냄새가 날 수 있습니다. ❻ 자주 닦아주지 않으면 냄새가 냉장고 안에 배게 됩니다. ❼ 얼음그릇을 닦아서 사용하세요.




고장이 아닌 경우


	이런 경우	고장이 아닙니다
열발생	냉장고 앞쪽, 옆면이 뜨거워요.	● 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 전기료를 적게 나오게 하기위해 앞쪽 둘레와 옆면에 열이나는 관이 있기 때문입니다. 특히, 처음 설치하거나 여름에는 뜨겁게 느껴질수 있으나 고장은 아닙니다.
동작	냉장고 문이 잘 안 열려요.	● 경우에 따라 잘 열리거나 안 열릴 수 있습니다. 특히, 사용중에 문을 닫고 곧바로 다시 열려고 하면 잘 안 열릴 수 있습니다.
소리	물 흐르는 소리가 나요. (예:꾸르륵,지글지글,벅벅)	● 냉장고 안을 차갑게 해 주는 물질이 흐르는 소리입니다. ● 성에가 물로 되어 흐르는 소리입니다.
소리	냉장고 안에서 뚝뚝 하는 소리가 나요. (예:뚝뚝,달그락,웅~,덜컹,딱딱)	● 냉장고 안이 차가워 지거나 문을 열었을때 온도가 올라가면서 부품이 늘어나거나 줄어들때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될때 나는 소리입니다.
성에 이슬	냉동실에 성에가 생겨요. 냉장실에 이슬이 맺혀요.	● 주위의 온도, 습도가 높은 경우, 냉장고 문을 오랫동안 열어둔 경우, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 넣어둔 경우 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
성에 이슬	냉장고 밖/냉동실 실내등 덮개에 이슬이 맺혀요.	● 습도가 높은 날에는 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. ● 냉동실 실내등은 백열전구(60W)로 열이 발생되므로 장시간 냉동실을 열어 놓았을 경우 온도차에 의해 이슬이 맺힐수 있습니다.




제품규격

모 델 명		SR-S685
용 량	전 체 용 량	676ℓ
	냉 동 실	251ℓ
	냉 장 실	425ℓ
본 체 무 게		125kg
제품크기`(폭×깊이×높이)		917mm×884mm×1,783mm
정 격 전 압 / 주 파 수		ac220V/60Hz





재활용 정보안내



'95년1월1일부터쓰레기종량제가시행됨에따라폐가전제품을어떻게처리할것인가?

무료서비스

삼성전자의 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 기존의 사용 제품을 버리고자 하는 경우

유료서비스

기존의 사용 제품을 단순히 버리고자 하는 경우

지자체에 따른 폐가전 제품 처리 수수료``(서울특별시기준)

품 목	부 과 기 준	부 과 금 액
냉장고	500ℓ 이상	8,000
	300ℓ 이상	6,000
	300ℓ 미만	4,000
텔레비전	42인치이상	5,000
	12인치이상	3,000
세탁기	모든규격	3,000
탈수기	모든규격	2,000
에어컨	264㎡이상	8,000
	`66㎡이상	5,000
	`66㎡미만	3,000
가스오븐렌지	높이1m 이상	4,000
	높이1m 미만	2,000
공기청정기	높이1m 이상	2,000

'95년 1월 1일 시행 기준임

※지자체에 따라 수수료가 다를 수 있으며,`상기에 `열거되지 않은 물품은 표에 열거된 물품중 유사한 `품목 수수료에 준함.


재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 소비자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예`:`종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료구분을 쉽게 하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

기
타
사
항



제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

●저희삼성전자에서는품목별소비자피해보상규정(재정경제부 고시제2000-21호)에
아래와같이제품에 대한보증을실시합니다.
●서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는지정된협력사에서 서비스를합니다.
●보상여부및내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해보상은통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

냉장고의
제품보증기간은1년
부품보유년한은8년
핵심부품(압축기)
보증기간은4년
입니다.

제 품 명	냉 장 고	모 델 명	SR -
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	

무료서비스

구입후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만무료서비스를 받을 수있습니다.
※일반 제품을 영업용도로전환하여사용할경우의보증기간은반으로단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입후 10일이내 중요 이상발생시		제품교환 또는 환급	해당없음
구입후 1개월 이내에 정상적인사용상태에서성능, 기능상의 이상발생시 제품구입시 운송과정및 제품설치중발생된피해		제품교환	
교환된 제품이 1개월이내에중요한수리를요하는 고장발생시또는교환 불가능시		환 급	
수리가능	동일하자로3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로4회째 고장발생시 서로다른하자로5회째고장발생시	제품교환또는환급	
수리불가능	소비자가 수리의뢰한제품을사업자가 분실한 경우 수리용 부품은 있으나 수리불가능시 (부품보유기간 이내)		정액감가상각 금액에 10% 가산하여환급
	수리용 부품이 없어수리불가능시 (부품보유기간 이내)		정액 감가 상각후 환불

※기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은소비자피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

유료서비스

☐ **고장이 아닌 경우**

고장이아닌경우 서비스를요청하면요금을받게되므로반드시 **사용설명서를읽어주세요.**(수리가불가능한경우 별도기준에준함)

●제품기능사용설명및분해하지않고처리하는 간단한조정시 ●판매점에서제품을부실하게설치해주어재설치시	2회부터 유료
●제품의이동, 이사등으로인한설치부실시 ●구입시판매조건이고객이설치하기로한제품을 고객이재설치요청시 ●소비자설치미숙으로재설치시	1회부터 유료

☐ **소비자 과실로 고장난 경우**


●소비자의 취급부주의또는함부로 수리, 개조하여고장 발생시
●삼성전자서비스(주) 기사 및협력사기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
●전기용량을 틀리게 사용하여고장 발생시 예)220V 제품을110V 전원에사용한경우
●설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한고장, 손상 발생시
●삼성전자에서미지정한소모품이나 옵션품 사용으로고장 발생시

☐ **그 밖의 경우**

●천재지변(화재, 염해, 수해등)으로 의한 고장발생시
●소모성부품의수명이다한 경우 (형광등, 램프류, 필터류, 퓨즈 등)

SAMSUNG 삼성전자

이보증서는국내(대한민국)에서만사용되며다시발행하지않으므로사용설명서와함께잘보관해주세요.



메 모